

- Basisprofil montieren
- Blendenprofil/Rollo auf Basisprofil schieben
- Endkappen aufsetzen

